

MOONEN-WANDERS

STEENHOUWERIJ

Info : Onderhoudsadvies t.b.v. marmeren vloeren.

Nadat de marmeren vloer gelegd is adviseren wij om enkele dagen te wachten alvorens de vloer te reinigen zodat de voegen kunnen uitharden.
Bij voorkeur 10 à 12 dagen.

Om een eerste indruk te krijgen omtrent de aard van de vervuiling van de marmeren vloer is het verstandig om deze vloer uitsluitend met lauw warm water te bewerken, licht schrobben en afdweilen of opzuigen met waterzuiger.

Om verder te gaan, nadat u een eerste indruk heeft opgedaan, raden wij u aan, bij een vervuiling met voegresten en eventueel cementsluier, eerst te reinigen met een Ph neutrale reiniger bij voorkeur “ **HMK R 55 grond reiniger zuurvrij** ”.
Deze behandeling kunt u eventueel enkele malen herhalen totdat de vervuiling opgelost is. Hierna afspoelen met helder water.

Nu de vloer de basis reiniging heeft ondergaan, adviseren wij u om dit te doen met bij voorkeur een zachte natuurlijke zeep op basis van lijnolie. Ons advies in deze **Carolin / HMK P24 edelzeep**.
De Carolin edelzeep oplossen in lauwwarm water zodat de lijnolie goed dun is en zo goed de poriën van de marmeren vloer kan verzadigen. Door dit 2 à 3 maal te herhalen worden de poriën verder gesloten.

Om het dagelijks onderhoud te plegen adviseren wij de navolgende opties :

- 1 : Een swiffer.
- 2: Een stofzuiger.
- 3: Een vochtige dweil met een sopje van eerder genoemde Carolin / HMK P24 edelzeep.

Wij raden u af om synthetische glans versterkers en zepen te gebruiken omdat deze middelen allen uitharden , waardoor plaatsen die intensief belopen worden, snel slijten en delen die minder intensief belopen worden de boven laag achterblijft.
Na verloop van tijd wordt uw marmeren vloer steeds minder fraai en moeten deze uitgeharde lagen met agressievere middelen gestript worden **HMK R 54 Lösefix**.

Mocht u als optie kiezen voor het impregneren van uw vloer dan zal dit verzorgd worden na een grondige basis reiniging. Deze keuze brengt wel met zich mee dat de vloer regelmatig onderhouden moet worden in een frequentie tussen de 3 en 6 maanden afhankelijk van de intensiviteit van gebruik. Advies is **HMK S 34 vlekstop**.

Bij vloeren in franse kalksteen heeft het de voorkeur om de vloer te impregneren voordat de vloer verlegd wordt . Advies is **HMK S 34 vlekstop**.

let op !!! Bij marmeren vloeren duurt het volledig uitdrogen afhankelijk van een verbouwing of nieuwbouw tussen 3 en 10 maanden tot het gehele oppervlakte volledig is opgedroogd . Gedurende deze periode kan het voorkomen dat er een wit kalkresidu aan het oppervlak blijft voorkomen hetgeen nadat u het verwijderd heeft , binnen een of meerdere dagen weer zichtbaar wordt dit is alleen een drogings verschijnsel en is heel normaal. Dit is echter niet alarmerend, maar gewoon een verschijnsel van het uitdrogingsproces , heel normaal dus.

**** Aan dit blad kunnen geen rechten ontleend worden.

Steenhouwerij Moonen-Wanders bv
Wijngaardsweg 10
6412 PJ Heerlen
Tel : 045- 5635635
Fax : 045- 5635630
E-mail : info@moonen-wanders.nl
Website : www.moonen-wanders.nl